

## 一. 产品参考




产品型号	YH-GR122
工作电压	AC85V-265V
待机功耗	<0.5W
额定电流	16A
通讯方式	2.4G
通讯距离	15 米

**下载 APP 注册并登录，然后添加智能网关  
(具体操作参考智能网关说明书)**

# 二. APP 添加空调插座流程

## A.搜索设备

确保网关在线情况下, 在 APP 界面点击配置设备-点击搜索添加, 网关开始搜索设备, 设备上电



## B. 设备定位添加

如果同时搜索多个设备情况下，可点击设备定位确认，空调插座设备指示灯会闪三下以提示定位成功，点击添加空调插座设备，添加成功后空调插座设备指示灯也会闪烁三下，同时 APP 也会提醒添加成功,表示添加设备成功。



## C. 设备功能操作

添加完空调插座设备后，返回房间列表，进入刚添加完的空调插座设备控制界面，选择所要操作的功能模式



## D.设备数据查看及操作

点击右下角“设置”按钮，进入设置界面，此处可进行空调匹配，设置设备指示灯，设置设备温度保护上限操作。

## E.空调匹配

进入设置界面，点击空调匹配，进入空调匹配界面后，点击选择品牌，选择你需要匹配的空调品牌，点击开始按钮开始匹配，当空调设备开机时点击停止按钮，可点击电源，温度减，温度加，进行检验是否空调插座与空调品牌是否配对成功，确认无误后点击右上角保存返回主页面



## F.定时功能

进入设备控制界面，点击界面右上角更多，选择定时选项，可设置定时功能（定时开、定时关、温度、模式、风速、扫风等）



## G.空调插座添加情景模式

在主页面点击右下方的情景，选择一个模式，点击进去添加空调插座设备



## H.删除空调插座

返回主页面房间列表，找到所要删除的空调插座设备，长按空调插座设备（前提下网关在线，设备在线的情况下），弹出选项，点击删除设备即可。